

# XENYA MOBITEL DGPS SERVER

## Številčni plan verzija 051020

031913xxx	Metoda	Tip	Ime	Opomba
001	TCP	DGPS 20/21	Koper	1
002	TCP	DGPS 1	Ljubljana	
003	TCP	DGPS 20/21	Ljutomer	1
004	TCP	DGPS 1	Maribor	
005	TCP	DGPS 1	Črnomelj	
006	TCP	DGPS 1	Bovec	
007	TCP	DGPS1	Slovenj Gradec	
008	TCP	DGPS1	Radovljica	
009	TCP	DGPS1	Nova Gorica	
020	TCP GGA	VRS	VRSSLO	2, 4
				1
022	TCP	RTCM 18/19 2.3	Ljubljana	
				1
024	TCP	RTCM 18/19 2.3	Maribor	
025	TCP	RTCM 18/19 2.3	Črnomelj	
026	TCP	RTCM 18/19 2.3	Bovec	
027	TCP	RTCM 18/19 2.3	Slovenj Gradec	
028	TCP	RTCM 18/19 2.3	Radovljica	
029	TCP	RTCM 18/19 2.3	Nova Gorica	
				1
042	TCP	RTCM 20/21 2.3	Ljubljana	
				1
044	TCP	RTCM 20/21 2.3	Maribor	
045	TCP	RTCM 20/21 2.3	Črnomelj	
046	TCP	RTCM 20/21 2.3	Bovec	
047	TCP	RTCM 20/21 2.3	Slovenj Gradec	
048	TCP	RTCM 20/21 2.3	Radovljica	
049	TCP	RTCM 20/21 2.3	Nova Gorica	
062	NTRIP	DGPS 1	Ljubljana	3
064	NTRIP	DGPS 1	Maribor	3
065	NTRIP	DGPS 1	Črnomelj	3
066	NTRIP	DGPS 1	Bovec	3
080	NTRIP GGA	VRS	VRSSLO	2, 4
082	NTRIP	RTCM 18/19 2.3	Ljubljana	3
084	NTRIP	RTCM 18/19 2.3	Maribor	3
085	NTRIP	RTCM 18/19 2.3	Črnomelj	3
086	NTRIP	RTCM 18/19 2.3	Bovec	3
087	NTRIP	RTCM 18/19 2.3	Slovenj Gradec	3
088	NTRIP	RTCM 18/19 2.3	Radovljica	3

089	NTRIP	RTCM 18/19 2.3	Nova Gorica	3, 5
101	NTRIP	RTCM 20/21 2.2	Koper	3
102	NTRIP	RTCM 20/21 2.3	Ljubljana	3
104	NTRIP	RTCM 20/21 2.2	Maribor	3
105	NTRIP	RTCM 20/21 2.3	Črnomelj	3
106	NTRIP	RTCM 20/21 2.3	Bovec	3
107	NTRIP	RTCM 20/21 2.3	Slovenj Gradec	3
108	NTRIP	RTCM 20/21 2.3	Radovljica	3
109	NTRIP	RTCM 20/21 2.3	Nova Gorica	3, 5

### Opombe:

1. Koper in Ljutomer imata svoj tip popravka.
2. Testni vklop, možen je občasen izpad.
3. Testni vklop na številkah 061 do 119. Podatki iz metode NTRIP se pokrivajo s podatki iz metode TCP. Po opravljenih meritvah se na številke 001 do 059 uvrsti boljšo oz. prikladnejšo metodo NTRIP ali TCP.
4. (Nedorečeno) Ob padcu vtičnice se prekine CSD povezava, kajti potreben je GGA. Vse druge metode ne prekinejo CSD, ampak ponovno poizkušajo povezati vtičnico. Torej, razen pri VRS lahko zvezo prekine le uporabnik.
5. Po priključitvi GIS.