



“EZ-Set-Up” Cartridge

Terminal Power	Copy Terminal Settings to the Cartridge.
ON	Configure the master terminal as desired and Save settings .
OFF	Insert the cartridge.
ON	Select “ Copy terminal settings to cartridge. ”
OFF	Remove the cartridge. Set-Up settings are now copied to the cartridge.
Copy Cartridge Settings to Other Terminals.	
OFF	Insert the cartridge.
ON	Select “ Copy cartridge settings to terminal. ”
OFF	Remove the cartridge. Set-Up settings are now copied to the terminal.*

*“**Lock out Set-Up**” works only with terminals having V2.2 or higher firmware.



Cartouche “EZ-Set-Up”

Alimentation terminal	Copie des paramètres du terminal sur la cartouche.
Sous tension	Configurez le terminal maître comme souhaité et enregistrez les paramètres.
Hors tension	Insérez la cartouche.
Sous tension	Sélectionnez l’option “ Copier paramètres terminal sur cartouche. ”
Hors tension	Retirez la cartouche. Les paramètres de configuration sont à présent copiés sur la cartouche.
Copie des paramètres de la cartouche sur d’autres terminaux.	
Hors tension	Insérez la cartouche.
Sous tension	Sélectionnez l’option “ Copier paramètres cartouche sur terminal. ”
Hors tension	Retirez la cartouche. Les paramètres de configuration sont à présent copiés sur le terminal.*

*“**Set-Up Lockout**” ne fonctionne qu’avec des terminaux dotés de la version 2.2 ou ultérieure du microprogramme.



Kassette “EZ-Set-Up”

Terminal-entsorgung	Terminal-Einstellungen auf die Kassette kopieren.
ON	Konfigurieren Sie den Master-Terminal und speichern Sie die Einstellungen.
OFF	Legen Sie die Kassette ein.
ON	Wählen Sie “ Terminal-Einstellungen auf die Kassette kopieren. ”
OFF	Nehmen Sie die Kassette heraus. Die Set-Up-Einstellungen sind auf die Kassette kopiert.
Terminal-Einstellungen auf andere Terminals kopieren.	
OFF	Legen Sie die Kassette ein.
ON	Wählen Sie “ Terminal-Einstellungen auf die Kassette kopieren. ”
OFF	Nehmen Sie die Kassette heraus. Die Set-Up-Einstellungen sind auf den Terminal kopiert.*

*“**Set-Up Lockout**” ist nur für Terminals verfügbar, auf denen die Firmware V2.2 oder höher installiert ist.



Cartuccia “EZ-Set-Up”

Stato terminale	Copiatura impostazioni terminale sulla cartuccia.
ON	Configurare il terminale principale e salvare le impostazioni.
OFF	Inserire la cartuccia.
ON	Selezionare “ Copiatura impostazioni terminale sulla cartuccia. ”
OFF	Togliere la cartuccia. Le impostazioni di Set-Up sono ora copiate sulla cartuccia.
Copiatura Impostazioni cartuccia su altri terminali.	
OFF	Inserire la cartuccia.
ON	Selezionare “ Copiatura impostazioni cartuccia sul terminale. ”
OFF	Togliere la cartuccia. Le impostazioni di Set-Up sono ora copiate sul terminale.*

*“**Set-Up Lockout**” funziona solo con i terminali che dispongono della versione 2.2 o più recente del firmware.



“EZ-Set-Up” Instelcassette

Terminal voeding	Kopieer de terminal-instellingen naar de cassette.
ON	Configureert de master-terminal naar wens en bewaart de instellingen.
OFF	Cassette inbrengen.
ON	Kies “ Terminal-instellingen naar cassette kopiëren. ”
OFF	Verwijder de cassette. De Set-Up-instellingen zijn nu naar de cassette gekopieerd.
De cassette-instellingen naar andere terminals kopiëren.	
OFF	Cassette inbrengen.
ON	Kies “ Cassette-instellingen naar terminal kopiëren. ”
OFF	Verwijder de cassette. De Set-Up-instellingen zijn nu naar de terminal gekopieerd.*

* “**Set-Up-blokkering**” werkt alleen bij terminals met firmwareversies van v2.2 of hoger.



Cartucho “EZ-Set-Up”

Alimentación del terminal	Copia de los parámetros del terminal al cartucho.
ENCENDIDO	Configurar el terminal modelo como se desee y salva los parámetros.
APAGADO	Insertar el cartucho.
ENCENDIDO	Seleccionar “ Copy terminal settings to cartridge. ”
APAGADO	Extraer el cartucho. Los parámetros de configuración ya quedan copiados en el cartucho.
Copia de los parámetros del cartucho a otros terminales.	
APAGADO	Insertar el cartucho.
ENCENDIDO	Seleccionar “ Copy cartridge settings to terminal. ”
APAGADO	Extraer el cartucho. Los parámetros de configuración ya quedan copiados en el terminal.*

* “**Set-Up lockout**” funciona únicamente con terminales provistos de firmware V2.2 o posterior.

© Digital Equipment Corporation 1995.
All Rights Reserved.

Printed in U.S.A.